

Guía Rápida: Revisión Física de la Impresora Zebra

Cómo abrir, inspeccionar y limpiar la impresora antes de usarla.

Paso 1 Abre la impresora

Presiona los botones amarillos laterales para abrir la impresora y ajusta la guía según el ancho de la etiqueta.



Paso 2 Revisa la limpieza

El cabezal siempre debe estar limpio, al igual que el rodillo — no debe tener nada pegado. Si necesitas limpiarlo, saca el rodillo levantando la palanca correspondiente; quedará más afuera para limpiarlo con comodidad.



Paso 3 Cierra y prueba el avance

Cierra la impresora y presiona el botón frontal para probar el avance/alimentación de las etiquetas.



 **Tip:** haz esta revisión física antes de cualquier instalación o calibración — muchos problemas de impresión se deben a un cabezal o rodillo sucio, no a un tema de software.